

4. Часы с отображением даты

· Отображение времени (часы, минуты, секунды).

Форматы отображения: 12-часовой и 24-часовой. 24-часовой режим установлен по умолчанию.

· Отображение календарной даты

Переход между отображением календарной даты и временем осуществляется с помощью нажатия кнопки "SET" (смотрите рис.4).

5. Прогноз погоды

Прогноз погоды на ближайшие 12 — 24 часа.

Может отображаться один из четырёх вариантов:

- солнечно;
- облачно с прояснениями;
- облачно;
- дождь.

6. Подсветка

Нажмите любую кнопку, и дисплей будет подсвечен ярким светло-зелёным светом в течение 5 секунд.

7. История

Нажмите кнопку "HISTORY" для отображения исторических данных. Записи истории включают время, давление и высоту. Для перемещения по историческим записям используйте кнопки "ALTITUDE" (+) и "COMPASS" (-). Доступно 256 исторических записей.

8. Включение/выключение прибора.

Нажатие на кнопку "SET" в течении 5 секунд выключает устройство. После этого нажатие на любую кнопку приведёт к включению прибора.

Установка параметров

Установка часов, даты, формата отображения температуры, барометра и высотомера.

Нажмите кнопку "SET" и удерживайте её нажатой в течение 3 секунд для входа в режим установки параметров. Начнёт мигать надпись "24Hr". Это означает, что часы работают в 24-часовом режиме. Нажимайте кнопку "ALTIMETER" или "COMPASS" для переходов между 12-часовым и 24-часовым режимами отображения времени.

Снова нажмите кнопку "SET" и число, означающее часы начнёт мигать. Вы можете нажимать на кнопку "ALTIMETER" или кнопку "COMPASS" для перевода и установки часов.

Таким же образом:

Снова нажмите кнопку "SET" для перевода и установки минут.

Снова нажмите кнопку "SET" для перевода и установки года.

Снова нажмите кнопку "SET" для перевода и установки месяца.

Снова нажмите кнопку "SET" для перевода и установки дня.

Снова нажмите кнопку "SET" для установки минут формата отображения температуры °C, °F.

Снова нажмите кнопку "SET" для установки минут формата отображения давления: гПа (hPa), дюймов рт.ст (inHg), мм.рт.ст (mmHg).

Нажатие на кнопку "HISTORY" на любом из шагов установок в этом режиме приведёт к выходу из режима установок значений и к возврату к основному режиму отображения.

Калибровка барометра, высотомера и истории

Если показания барометра и высотомера неверны, Вы можете откалибровать их.

В режиме барометра нажмите кнопку "SET" и не отпуская её нажмите "ALTIMETER".

Значение, соответствующие атмосферному давлению начнёт мерцать. Теперь используйте кнопки "ALTITUDE" (+) и "COMPASS" (-) для калибровки барометра.

Таким же способом калибруется и высотомер.

История

В основном режиме нажмите "HISTORY" и удерживайте её в течение 3 секунд. Вы попадёте в режим установки периода записи истории. Период измерения задаётся в минутах (от 1 до 60) (смотрите рисунок 5). Нажимайте "ALTITUDE" (+) и "COMPASS" (-) для установки значения.

Предупреждения

1. Устройство не является профессиональным измерительным прибором
2. Не подносите устройство к искусственным источникам магнитного поля.
3. Храните устройство вдали от воды и мест с высокой влажностью. Избегайте прямого контакта устройства с водой.
4. Диапазон температур хранения -5... 50 °C
5. Располагайте устройство горизонтально при использовании.




Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6